スケジュール機能

日時の決まった予定（スケジュール）と、期限の決まった用件（アクションアイテム）の２種類の予定が登録できます。

- 他の機能を操作しているときでも（☞P.1-29）、スケジュール／アクションアイテムの登録／編集／消去ができます。
- 操作中の他の機能によっては、登録／編集／消去ができない項目があります。
- V603SH／SDメモリカードともに、スケジュールとアクションアイテムを合わせて400件まで登録できます。
- 画像の表示方法の設定など、各種設定が行えます。（☞P.16-17）
- アクションアイテムは、用件が終わったあと、完了操作を行ってください。（☞P.16-17）

補足　赤外線通信機能を利用すれば、他の機器との間でスケジュール／アクションアイテムのやりとりができます。（☞P.14-4）

スケジュールを登録する

スケジュールの登録

- アラームを設定したり、アラームのオプションも設定できます。

メニュー ▶ ツール ▶ スケジュール

1 ［スケジュール］（新規スケジュール作成）を押す。
- もう一度［スケジュール］を押すと、カレンダー画面から月日が選べます。

スケジュール画面

2 開始／終了日時を入力する。
- 開始日時と終了日時を、西暦４ケタ、月日時分２ケタずつで入力します。
- 開始日時は必ず入力してください。

3 *１回だけの予定*

1 ◉を押す。

くり返しの予定

1 ⊙（周期）を押す。
2「2 毎日○○：○○」～「5 毎年○○／○○」のいずれかを選び、◉を押す。
- 日時を29～31日に設定し、「4 毎月」を選択したとき、29～31日が存在しない月では、スケジュールは設定されません。

3 くり返す回数（00～99回）を入力し、◉を押す。
- 「5 毎年」を選んだときは、くり返す回数は設定できません。
- くり返す回数変更：⊙（回数）

4 ◉を押す。

4「件名」を選び、◉を押す。

5 件名を入力し、◉を押す。
- 件名は最大全角８文字（半角16文字）まで入力できます。必ず入力してください。

6 *スタンプを設定する*

1「スタンプ」を選び、◉を押す。
2 スタンプを選び、◉を押す。

内容を入力する

1「内容」を選び、◉を押す。
2 内容を入力し、◉を押す。
- 最大全角64文字（半角128文字）まで入力できます。

アラームを設定する

1「アラーム」を選び、◉を押す。
2「1 ON」を選び、◉を押す。
- このあと「1 アラーム時刻」を設定しないと、スケジュールの開始時刻にアラームが鳴動します。
- メッセージを表示する：「2 メッセージ」選択➡◉➡メッセージ入力➡◉
- アラームの詳細を設定：「3 サウンド設定」選択➡◉➡☞P.16-10➡⊙（戻る）
- オプション（☞P.16-10）を設定：「4 オプション」選択➡◉➡☞P.16-10～P.16-11➡⊙（戻る）

3 ⊙（完了）を押す。

各種設定を行う

1「オプション」を選び、◉を押す。
- 以降の操作：☞P.16-17「スケジュールの各種設定」➡⊙（戻る）

7 すべての項目の設定が終われば、⊙（完了）を押す。

登録の確認画面が表示されます。
- SDメモリカードへ登録：⊙（［SD］）
  - ■ 登録先の変更：上記操作のあと⊙（［本体］）

8「1 YES」を選び、◉を押す。

スケジュールを登録した日付のカレンダーに、アンダーラインが表示されます。スタンプを設定したときは、選んだスタンプが表示されます。

登録したスケジュール当日

■ まだ設定時刻になっていないスケジュールがあると、待受画面に「［アイコン］」（アラームONのとき）または「［アイコン］」（アラームOFFのとき）が表示されます。（その日の最後の予定の時刻が過ぎると消えます。）

アクションアイテムの登録

メニュー ▶ ツール ▶ スケジュール

1 文字（新規アクションアイテム作成）を押す。

2 件名を入力して、◉を押す。
●件名は最大全角８文字（半角16文字）まで入力できます。必ず入力してください。

3「期限」を選び、◉を押す。
●期限日時は西暦４ケタ、月日時分２ケタずつで入力します。必ず入力してください。

4 *1回だけの予定*

1 ◉を押す。
●このあと、操作５へ進みます。

くり返しの予定

1 ◎（周期）を押す。

2「2毎日○○：○○」～「5毎年○○／○○」を選び、◉を押す。
●日時を29～31日に設定し、「4毎月」を選択したとき、29～31日が存在しない月では、アクションアイテムは設定されません。

3 くり返す回数（00～99回）を入力し、◉を押す。
●「5毎年」を選んだときは、くり返す回数は設定できません。
■ くり返す回数変更：☞（回数）

4 ◉を押す。

5 *スタンプを設定する*

1「スタンプ」を選び、◉を押す。

2 スタンプを選び、◉を押す。

内容を入力する

1「内容」を選び、◉を押す。

2 内容を入力し、◉を押す。
●最大全角64文字（半角128文字）まで入力できます。

優先順位を決めておく

1「優先度」を選び、◉を押す。

2「1未設定」～「3低」のいずれかを選び、◉を押す。

各種設定を行う

1「オプション」を選び、◉を押す。
■ 以降の操作：☞P.16-17「スケジュールの各種設定」➡◎（戻る）

6 すべての項目の設定が終われば、◎（完了）を押す。
■ SDメモリカードへ登録：◎（SD）
■登録先の変更：上記操作のあと◎（📱）

7「1YES」を選び、◉を押す。

アクションアイテムの完了時

■ 完了したアクションアイテムは、次の操作で完了済にしてください。
◉➡「ツール」選択➡◉➡「3スケジュール」選択➡◉➡☞（メニュー）➡「表示切替」選択➡◉➡「6全件一覧表示」選択➡◉➡完了したアクションアイテム選択➡◉➡◉➡「1YES」選択➡◉
●完了済のアクションアイテムは、スケジュール画面には表示されません。
●完了済のアクションアイテムは、完了日時を入力できます。
■ 完了済のアクションアイテムを自動消去するときは、P.16-20を参照してください。

アラーム設定の指定時刻になると

アラームを「ON」に設定していたときは、アラーム設定の内容に従って、アラーム音やバイブレータでお知らせします。
●SDメモリカード内のスケジュールの開始時刻になっても、アラームは動作しません。
●アラームを「OFF」に設定しているときは、何も動作を行いません。
●マイキャラクタを設定しているときは、キャラクタが表示されます。（画像付きSMAFファイルをアラーム音に設定しているときは、SMAFファイルの画像が優先して表示されます。）
●アラーム音の停止、電話番号表示設定、スヌーズ設定は、P.16-9を参照してください。

●通話中に予定時刻になると、アラーム音は鳴りません。このときは、通話終了後☎を押すとアラーム音が鳴ります。
●アラーム音量調節を「**サイレント**」に設定している場合、マナーモード設定中（☞P.3-3）は、マナー設定変更でアラーム音量を「**ステップ**」に設定していても、「**サイレント**」になります。

スケジュールの各種設定

スケジュールやアクションアイテムの設定時刻の動作を設定します。

項目	説明
シークレット設定	予定をシークレットデータにします。
アラーム	設定方法は、スケジュールの「**アラーム**」と同じです。（☞P.16-15操作６）
ピクチャーメモ※1	スケジュールに画像を設定し、予定時刻に表示します。
電話※2	予定時刻に電話番号を表示して、電話をかけることができます。
メール予約※2	予定時刻に送信するメールを設定します。
日付色	カレンダーに表示される日付色を設定します。
自動消去保護	登録内容を自動的に保護するかどうかを設定します。
待受表示設定	待受表示内容の設定を有効にするかどうかを設定します。
優先度	設定方法は、アクションアイテムの「**優先度**」と同じです。（☞P.16-16操作５）
状態	予定の状態を設定します。

※1　スケジュールだけに設定できます。
※2「**電話**」「**メール予約**」の設定方法については、P.16-11を参照してください。
●P.16-18～P.16-19の各操作は、次の操作を行ったあとの画面から行います。
■スケジュール登録時：☞P.16-14操作１～P.16-15操作５➡P.16-15操作６「**オプション**」選択➡◉
■アクションアイテム登録時：☞P.16-16操作１～４➡P.16-16操作５「**オプション**」選択➡◉

シークレット設定	「ON」に設定した予定は、シークレットモード（☞P.15-7）設定時だけで表示されます。

お買い上げ時 OFF

「シークレット設定」選択➡◉➡「1ON」／「2OFF」選択➡◉

●「ON」に設定したスケジュールは、シークレットモードで表示されます。

ピクチャーメモ	撮影した静止画や動画、データフォルダの画像などが設定できます。

■スケジュールだけに設定できます。

静止画を撮影して登録する

「ピクチャーメモ」選択➡◉➡「1モバイルカメラ」選択➡◉➡「1写メールモード」選択➡◉➡撮影（☞P.7-11）➡◉

動画を撮影して登録する

「ピクチャーメモ」選択➡◉➡「1モバイルカメラ」選択➡◉➡「2ムービー写メールモード」選択➡◉➡撮影（☞P.7-21）➡「1登録」選択➡◉

データフォルダから選択する

「ピクチャーメモ」選択➡◉➡「2データフォルダ」選択➡◉➡「1ピクチャー」～「3ムービー」選択➡◉➡画像選択➡◉

ピクチャーメモの解除

「ピクチャーメモ」選択➡◉➡「3設定解除」選択➡◉

日付色	7色の中から設定できます。

お買い上げ時 カレンダー設定色

「日付色」選択➡◉➡カラー選択➡◉

●日付色を設定していても、表示内容が「1週間詳細表示」のときは、表示されません。

待受表示設定	待受画面に予定を表示するかどうかを設定します。（予定1件ごとに設定できます。）

お買い上げ時 ON

「待受表示設定」選択➡◉➡「1ON」／「2OFF」選択➡◉

●他人に見られたくない予定は「OFF」にすることをおすすめします。

スケジュールの表示

■スケジュールを待受画面に表示するときは、カレンダー表示形式（☞P.8-3）を「2スタンプ＋スケジュール表示」に設定します。

待受詳細表示の設定

■スケジュールを待受画面で表示するときに、詳細を表示するかどうかを設定します。

◉➡「ツール」選択➡◉➡「3スケジュール」選択➡◉➡✉（メニュー）➡「待受表示内容」選択➡◉➡表示内容選択➡◉

自動消去保護	「ON」に設定すると、消去したくないスケジュールを自動的に保護します。

お買い上げ時 OFF

「自動消去保護」選択➡◉➡「1ON」／「2OFF」選択➡◉

状態	予定の状態を、「予定」または「完了」に設定します。

「状態」選択➡◉➡「1予定」／「2完了」選択➡◉

スケジュールを確認する

メニュー ▶ ツール ▶ スケジュール ▶ スケジュールを確認する日を選ぶ

1 確認するスケジュールを選び、◉を押す。

■ データフォルダ登録：✉（メニュー）➡「データフォルダに保存」選択➡◉➡タイトル入力➡◉➡登録先選択➡◉

●優先度／状態マークの表示は、以下のとおりです。

マーク	優先度	状態	マーク	優先度	状態
□（緑）	未設定	予定	☑（緑）	未設定	完了
□（黄）	低	予定	☑（黄）	低	完了
□（赤）	高	予定	☑（赤）	高	完了

優先度／状態マーク

2 確認を終了するときは、◎（戻る）を押す。

表示内容の切り替え

■表示内容を切り替えるときは、次の操作を行います。

◉➡「ツール」選択➡◉➡「3スケジュール」選択➡◉➡◎（切替）

●◎（切替）を押すたびに、「アクションアイテム表示」→「1週間詳細表示」→「1ヶ月スタンプ表示」→「スケジュール表示」→「全件一覧表示」→「スタンプ＋詳細表示」の順に表示が切り替わります。

■表示される内容は設定（制限）できます。（☞P.16-21）

スケジュールの件数／作成者／管理番号の確認

■登録済のスケジュールの件数は、次の操作で確認します。

◉➡「ツール」選択➡◉➡「3スケジュール」選択➡◉➡✉（メニュー）➡「件数確認」選択➡◉

■登録済のスケジュールの作成者／管理番号は、次の操作で確認します。

◉➡「ツール」選択➡◉➡「3スケジュール」選択➡◉➡スケジュールを確認する日選択➡◉➡スケジュール選択➡✉（メニュー）➡「詳細」選択➡◉

●スケジュールの新規登録時に自動的に設定された管理番号が表示されます。作成者はオーナー情報（☞P.2-22）の名前が表示されます。

●表示内容を「スタンプ＋詳細表示」、「1週間詳細表示」、「1ヶ月スタンプ表示」のいずれかに設定しているときは、詳細メニューは表示されません。

スケジュールを編集する

メニュー ▶ ツール ▶ スケジュール ▶ スケジュールを確認する日を選ぶ

1 編集するスケジュールを選び、◉を押す。

2 ✉（メニュー）を押す。

3「編集」を選び、◉を押す。

4 項目を選び、◉を押す。
●編集方法は、スケジュールの登録時と同様です。（☞P.16-14操作２以降）

5 編集が終われば、◎（完了）を押す。

6「1新規登録」または「2上書登録」を選び、◉を押す。

スケジュールを消去する

1件消去 スケジュールを１件ずつ消去します。

メニュー▶ツール➡スケジュール➡スケジュールを確認する日を選ぶ➡消去するスケジュールを選ぶ➡メニュー（✉）➡1件消去
「1YES」選択➡◉

1日消去 スケジュールを１日単位で消去します。

メニュー▶ツール➡スケジュール➡スケジュールを消去する日を選ぶ➡メニュー（✉）➡全消去
「2 1日スケジュール全消去」／「6 1日アイテム全消去」選択➡◉➡「1全て」／「2保護以外」選択➡◉➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「1YES」選択➡◉

過去／全件消去 過去またはすべてのスケジュール／アクションアイテムを消去します。

メニュー▶ツール➡スケジュール➡スケジュールを消去する日を選ぶ➡メニュー（✉）➡全消去
「1過去スケジュール全消去」／「3スケジュール全消去」／「4完了アイテム全消去」／「5予定アイテム全消去」／「7アクションアイテム全消去」／「8全データ消去」選択➡◉➡「1全て」／「2保護以外」選択➡◉➡操作用暗証番号（4ケタ）入力➡「1YES」選択➡◉

その他のスケジュール関連機能

自動消去設定 最大登録件数を超えた、スケジュール／アクションアイテム（完了）を古い順から消去します。

お買い上げ時 OFF

メニュー▶ツール➡スケジュール➡メニュー（✉）➡自動消去設定
「1スケジュール」／「2アクションアイテム」選択➡◉➡「1自動消去ON」／「2自動消去OFF」選択➡◉

カレンダー曜日色設定 曜日ごとに色を設定できます。

メニュー▶ツール➡スケジュール➡メニュー（✉）➡カレンダー曜日色設定
曜日選択➡◉➡色選択➡◉

表示設定 スケジュールの表示方法を設定します。

メニュー▶ツール➡スケジュール➡メニュー（✉）➡表示切替
「1スタンプ＋詳細表示」～「6全件一覧表示」選択➡◉

切替表示設定

■ スケジュール画面で◎（切替）を押すと、表示内容が切り替わります。（☞P.16-19）このときに表示される内容を設定（制限）することができます。
◉➡「ツール」選択➡◉➡「3スケジュール」選択➡◉➡✉（メニュー）➡「表示切替」選択➡◉➡「7切替表示設定」選択➡◉➡表示方法選択（※）➡◎（チェック）➡（表示方法選択➡◎をくり返す）➡◉
※ 表示するときは「☐」の行を、表示しないときは「☑」の行を選択します。

簡単な操作で機能を呼び出す

よく使う機能やデータなどを簡単な操作で呼び出して利用できます。（ユーザーショートカット）

●ユーザーショートカットの呼び出し方は、ダイヤルボタンを長く（１秒以上）押して呼び出す方法（☞P.16-22）と、ユーザーショートカットの画面が表示したあとで、V603SHを「上」、「左」、「右」のうち２つの方向に振る動作の組み合わせ（モーションパターン）で呼び出す方法［モーションコントロールショートカット（☞P.1-14）］の２種類があります。
●お買い上げ時に登録されているユーザーショートカットとそれぞれの呼び出し方は次のとおりです。変更もできます。（☞P.16-23）

ユーザーショートカット	ダイヤルボタンでの呼び出し	モーションコントロールショートカットでの呼び出し（モーションパターン）
アドレス帳検索	1（長押し）	―
自動応答メール設定	2（長押し）	―
簡易電卓	3（長押し）	―
リピートアラーム設定	4（長押し）	―
着信設定	5（長押し）	―
画面表示設定	6（長押し）	―
受信メール	7（長押し）	上・上
簡単メール宛先※	8（長押し）	左・左
TVnano（EPGアプリ）	＊（長押し）	―
Vアプリライブラリ	◎（長押し）	―

※ お買い上げ時は「スカイメール」に設定されています。（☞P.3-17）

●9、0、#も利用できます。（☞P.16-23）

16 その他の機能